

Installations-Anleitung

So montieren und kalibrieren Sie den DrivePod in Ihrem Auto.

So geht's:

1.



App herunterladen

Laden Sie die **Migros SafeDrive-App** auf Ihr Smartphone herunter.

2.



DrivePod montieren

Befestigen Sie den **DrivePod** an der Windschutzscheibe hinter Ihrem Rückspiegel.

3.



In App einloggen

Loggen Sie sich mit Ihrer **Mobile-Nummer** und dem per E-Mail erhaltenen **Passwort** in der Migros SafeDrive-App ein.

4.



DrivePod einrichten

Die App führt Sie durch die Installation. Verbinden Sie den DrivePod per **Bluetooth**, sobald Sie dazu aufgefordert werden.

5.



Weitere Fahrer einladen

Laden Sie weitere Fahrer in der App ein. Diese müssen **Schritt 1, 3 und 4** ausführen, damit ihre Fahrten für Screenlock zählen.

6.



iOS-App nicht schliessen

Beenden Sie die iOS-App nie, damit Datenübermittlung und Bildschirmsperre **immer im Hintergrund** funktionieren.