

Instructions d'installation

Comment monter et calibrer le DrivePod dans votre véhicule.

Voici comment procéder:

1.



Télécharger l'app

Téléchargez l'app **Migros SafeDrive** sur votre smartphone.

2.



Fixer le DrivePod

Fixez le **DrivePod** sur le pare-brise, derrière le rétroviseur intérieur.

3.



Se connecter à l'app

Connectez-vous à l'app Migros SafeDrive avec votre **numéro de mobile** et le **mot de passe** reçu par e-mail.

4.



Connecter le DrivePod

L'app vous guide pas à pas lors de l'installation. Connectez le DrivePod à l'app via **Bluetooth** lorsque vous y êtes invité.

5.



Inviter un conducteur

Invitez d'autres conducteurs dans l'app. Ils doivent effectuer **les étapes 1, 3 et 4** afin que leurs trajets comptent pour le screenlock.

6.



Ne pas fermer l'app iOS

Ne fermez jamais l'app iOS afin que la transmission des données et le screenlock fonctionnent **toujours en arrière-plan**.